

INSERIMENTO FUNZIONE OUT PER TACHIGRAFO SIEMENS VDO

1

Accedere al menù con **OK**.



2

Sfogliare con i tasti delle frecce ▲▼ finchè sul display appare il messaggio **Entrata - veicolo** quindi conferma con **OK**



3

Premere nuovamente **OK** su **OUT INIZIO** per attivare la funzione.
Per disattivare la procedura basta eseguire la stessa procedura premendo OK su **OUT FINE**.

