

## ATTIVAZIONE **BLOCCO AZIENDA** VDO

1

Inserire la **carta azienda** in uno degli scomparti del tachigrafo. Compare il **testo di benvenuto**.



2

Appare il **nome dell'azienda e la barra di esecuzione**.

Alcune versioni possono eventualmente chiedere di inserire la targa.



3

Al primo inserimento della carta azienda avviene **automaticamente il collegamento dell'azienda al tachigrafo**.



4

Al termine della lettura appare il display standard. Il tachigrafo si trova nel **modo operativo "Azienda"**.



## ATTIVAZIONE SBLOCCO AZIENDA VDO

1

Premere il **tasto di espulsione** della carta dell'azienda. Appare il nome dell'azienda e la **barra di esecuzione**.



2

Se **NON si vuole scollegare** l'azienda dal tachigrafo, al messaggio **SBLOCCO AZIENDA?** bisogna premere **NO** confermando con **OK**.



3

Se invece si vuole scollegare l'azienda dal tachigrafo, al messaggio **SBLOCCO AZIENDA?** bisogna **selezionare con le frecce SI** e confermare con **OK**.



4

La **carta dell'azienda viene espulsa** e appare il **display standard** in modalità "servizio".

