

## INSERIMENTO FUNZIONE OUT PER TACHIGRAFO **STONERIDGE**

**1**

Confermare con **OK** per visualizzare il menù.



**2**

Premere con i tasti delle frecce ▲▼ finchè sul display appare il messaggio **LUOGHI**, quindi conferma con **OK**



**3**

Premere OK alla voce **FUORI CAMPO** quindi conferma con **OK**. La modalità fuori campo è attivata.  
In caso di disattivazione la procedura è la medesima ma premere **OK** su **FINE FUORI CAMPO**.



**4**

Selezionare la nazione desiderata utilizzando i tasti delle frecce ▲▼

Premere **OK** per confermare.

La nazione di partenza è stata salvata.



**5**

Premere sul tasto ↵ finchè appare il messaggio esci dal menù.

Confermare con **OK**, oppure cliccare ancora sul tasto ↵

